

Montage

1. Gaten boren voor palen A (Grondboor 10 cm)
2. Palen plaatsen
3. Schoorpalen B inslaan
4. Steunpalen C monteren
5. Alles waterpas zetten
6. Alles aanstampen
7. Spiegel plaatsen
8. Spiegel vastzetten
9. Hoek spiegel afstellen
10. Wij raden aan om beplanting achter de spiegel te plaatsen in verband met het milieu
11. Veel rijplezier met uw spiegels

